

Configurações de Abertura Automática de Gavetas de Dinheiro

Objetivo deste artigo é exemplificar as configurações para abertura de gavetas de dinheiro automáticas, que são geralmente conectadas a uma impressora térmica do PDV. A abertura da gaveta é acionada através de um comando enviado pela impressora, neste artigo veremos dois exemplos de como se realizar essas configurações em 02 impressoras térmicas.

1 - Acesso ao painel de controle de impressoras:

- No teclado pressione as **teclas de atalho Windows + R** para abrir o **Executar**, ou clique com o **botão direito no botão Iniciar** e depois clique em **Executar**. Na janela Executar, digite: ***control printers*** e clique em **OK**.
-

2 - Configurações em Propriedades da Impressora:

- Clique com o **botão direito** sobre sua impressora utilizada no Caixa e clique em ***Propriedades da impressora***.
- Na aba ***Configurações do Dispositivo*** atualize a informação:

- **Exemplo 1:** numa impressora **POS-58** ou **POS-80**, em **Cash Drawer** selecione **Cash Drawer #1+#2 Before Printing** e clique em **OK**.
- **Exemplo 2:** numa impressora **ELGIN i9**, em **Acionamento da Gaveta** selecione **Abre Gaveta 1 e 2 depois de imprimir** e clique em **OK**.

Pronto! A impressora já está configurada e assim que realizar uma impressão a gaveta de dinheiro será acionada.

Depois de configurada, existe um atalho dentro do Sistema PDV que pode acionar a gaveta, utilizando **as teclas de atalho Alt + G** enviará **uma pequena impressão na impressora configurada que acionará a gaveta.**

Revisão #10

Criado em Mon, Sep 18, 2023 10:33 AM por Giovani Belline

Atualizado em Wed, Apr 23, 2025 3:22 PM por Agatha Ferreira