CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO EM REDE - STONE

No cenário da POS MÓVEL Stone, a impressão em rede via IP não funciona diretamente, pois não aceita comunicação via socket. Para que a impressão funcione corretamente, é necessário utilizar a **combinação de CPServer, HTTP e Spooler.**

Abaixo, segue um vídeo explicativo com o passo a passo da configuração.

https://drive.google.com/file/d/1J4Xei2BG5cpwpBd8J_WCU8FxnXv7yxwl/preview

---

Revisão #4
Criado 2025-04-01 17:36:25 UTC por Agatha Ferreira
Atualizado: 2025-10-14 20:05:29 UTC por Giovani Belline