

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO EM REDE - STONE

No cenário da POS MÓVEL Stone, a impressão em rede via IP não funciona diretamente, pois não aceita comunicação via socket. Para que a impressão funcione corretamente, é necessário utilizar a **combinação de CPServer, HTTP e Spooler**.

Abaixo, segue um vídeo explicativo com o passo a passo da configuração.

VÍDEO TUTORIAL -> Acesse e solicite permissão de visualização.

Revisão #3

Criado em Tue, Apr 1, 2025 5:36 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Wed, Apr 23, 2025 6:45 PM por Agatha Ferreira