


CONFIGURAÇÃO DE SAT PELO PDV


CONFIGURAÇÃO DE SAT PELO PDV



É possível fazer toda a configuração do aparelho SAT direto pelo PDV: **Ativação, Vinculação de HASH, Extrair Log**, entre outras configurações.

Para isso acontecer, basta acessar a **Área Administrativa do PDV > SAT**.

IMPORTANTE: Essa opção só aparecerá para clientes localizados em **São Paulo!**



Tela da Área Administrativa do PDV



Tela da criação de um SAT pelo PDV



Revisão #1

Criado em Thu, Jan 5, 2023 4:31 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Thu, Jan 5, 2023 4:31 PM por Agatha Ferreira